



Gerät / Device		Integration Revision	Anzeige- und Bedienkomponente (ABK) / Indicating and operating modules							
Model Index	Firmware	HART Device Rev	TROVIS-VIEW	DD -> Field Communicator 375/475	Emerson AMS ⁴	Siemens PDM ³	DTM (FDT 1.2)	Yokogawa PRM	Honeywell Experion	HCF DD
00	1.30	3	≥ 3.10	✓ ^{7,8}	≥ 6.0 ⁸	≥ 5.1 ⁸	≥ 1.0.22 ⁸			
00	1.41	4	≥ 3.20	✓ ⁵	≥ 6.0 ⁵	≥ 5.1 / ≥ 6.0 ⁶	≥ 1.2.17	✓ ¹¹	✓ ¹¹	✓ ⁵
00	1.42	4	≥ 3.21	✓ ⁵	≥ 6.0 ⁵	≥ 5.1 / ≥ 6.0 ⁶	≥ 1.2.17	✓ ¹¹	✓ ¹¹	✓ ⁵
00	1.44	5	≥ 3.30	✓ ^{9,10}	≥ 6.0 ⁵	≥ 5.1 / ≥ 6.0 ⁶	≥ 1.3.00	✓ ¹¹	✓ ¹¹	✓ ^{9,10}
00	1.51	6	≥ 3.40	✓ ⁶	≥ 7.6 ⁶	≥ 6.0 ^{6,20}	≥ 1.4.0	✓ ¹¹	✓ ¹¹	✓ ⁶
00 / 01	1.52	6	≥ 3.40	✓ ⁶	≥ 7.6 ⁶	≥ 6.0 ⁶	≥ 1.4.0	✓ ¹¹	✓ ¹¹	✓ ⁶
00 / 01	1.53	6	≥ 3.40	✓ ⁶	≥ 7.6 ⁶	≥ 6.0 ⁶	≥ 1.4.0	✓ ¹¹	✓ ¹¹	✓ ⁶

³ Gerät wird in PDM per ‚device install‘ / ‚Gerätecatalog verwalten‘ nachträglich installiert (verfügbar über <http://www.samson.de>)

⁴ Gerät wird in AMS per ‚install kit‘ nachträglich installiert (verfügbar über <http://www.samson.de>)

⁵ Standard DD und enhanced EDD verfügbar

⁶ mit Enhanced EDD

⁷ mit DD Device Rev. 2

⁸ nur Standard Diagnose

⁹ mit DD Device Rev. 4

¹⁰ nicht alle PST Einstellungen verfügbar

¹¹ mit DTM oder HCF DD

²⁰ in Kürze verfügbar