

**Elektrischer Stellantrieb Typ 5856-2**  
**Electric Actuator Type 5856-2**  
**Servomoteur électrique type 5856-2**



4 mm



**Achtung/ Caution/ Attention!**

Handverstellung nur bei abgeschalteter Spannung!  
Manual adjustment only when no voltage is applied!  
Commande manuelle: à utiliser seulement en cas de  
coupure de tension!




**Einbau- und Bedienungsanleitung**  
**Mounting and operating instructions**  
**Notice de montage et de mise en service**

**EB 5827 DE/EN/FR**



Ausgabe/Edition/Édition 2002-09



U	N	s	t	F	IP
230 V AC	7 VA	6,5 mm	150 s	300 N	43



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK  
 Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main  
 Telefon 069 4009-0 · Telefax 069 4009-1507  
 Internet: <http://www.samson.de>

EB 5827 DE/EN/FR