

Ersatzteilliste Typ 3254
Spare parts list Type 3254
Pièces de rechange type 3254
Lista dei pezzi di ricambio Tipo 3254
Lista de repuestos Tipo 3254



Bei der Bestellung von Ersatzteilen geben Sie bitte folgendes an:

Typenbezeichnung, Nummer des Ersatzteils in der Zusammenstellungszeichnung (nächste Seite) und dessen Bezeichnung.

Zusätzlich die SAMSON Auftragsnummer und die Positionsnummer des Auftrages unter dem dieses Gerät geliefert wurde oder die Erzeugnisnummer des Gerätes, bzw. den Inhalt des Typenschildes.

Technische Änderungen vorbehalten.

When ordering spare parts, please specify:

Type designation, spare part number indicated in the enclosed drawing (next page) as well as the spare part name. Furthermore, include the SAMSON order number and the position number representing the item delivered, the product number of the item, or the information written on the associated name plate.

Specifications subject to change without notice.

Lors de la commande de pièces de rechange, prière d'indiquer :

la désignation du type, le numéro et la désignation de la pièce repérée sur le plan d'ensemble (page suivante). Indiquer également le numéro de commande SAMSON ainsi que la position de la commande sous laquelle le matériel a été livré, le numéro de série ou l'inscription sur la plaque signalétique.

Sous réserve de modification technique.

Nell'ordinazione delle parti di ricambio occorre indicare quanto segue:

tipo di apparecchio, numero della parte di ricambio indicato nel disegno allegato (pagina seguente) e denominazione della parte di ricambio.

Indicare anche il numero della commessa SAMSON ed il numero di posizione con i quali è stato fornito l'apparecchio oppure il numero di codice del medesimo o i dati riportati sulla targhetta.


Ci riserviamo il diritto di modifica.

Al pedir repuestos rogamos faciliten los siguientes datos:

Designación del tipo, número del recambio indicado en el dibujo general (página siguiente) y su descripción.

Indiquen además el número de pedido de SAMSON, el número de posición con el cual se suministró el aparato, y el número de fabricación del mismo o la inscripción que figura en la placa de identificación.

Reservado el derecho de modificación técnica.



DE

1	Gehäuse
2	Deckel
3	Joch
4	Sitz
5	Kegel
7	Führungsbuchse
8	Gewindebuchse
9	Kupplungsmutter
10	Kontermutter
11	Feder
12	Scheibe
13	Stehbolzen
14	Mutter
15	Packung vst.
16	Packung
17	Dichtung
19	Buchse
21	Isolierteil
22	Balgteil
24	Führungsbuchse
26	Schild
27/28	Befestigungs- und
31/34	Sicherungsteile
29	Balg-Kegel
32	Schraube
33	Mutter
37	Kegelstange mit Abdichtungsmetallbalg
39	Dichtung
42	Verschluss-Schraube mit Flachdichtring
44	Scheibe *
45	Manschette *
46	Dichtung *
47	Träger *
48	6kt-Schraube *
49	6kt-Schraube *
50	Sicherung *
51	Führung * (mehrere Führungen nur bei Ausführung mit Graphitdichtring)
52	Ring * (nur bei Ausführung mit Graphitdichtring)
53	Sicherungsring *
61	Strömungsteiler I *
62	Strömungsteiler I oder III **
63	Ring **
64	Flachdichtring **
65	Flachdichtring **
80	Schild
81	Kerbnagel
82	Schraube
83/84	Hubschild
85	Schraube
91	Staubschutzdeckel
92	Mutter
93	Dehnhülse
94	Dehnhülse
100	Deckel, unten
101	Balg-Deckel
102	Schraube mit Sicherungsring * (nur bei Balg-Ausführung)

EN

1	Body
2	Cover
3	Yoke
4	Seat
5	Plug
7	Guide bushing
8	Threaded bushing
9	Coupling nut
10	Lock nut
11	Spring
12	Washer
13	Stud
14	Nut
15	Packing box assembly
16	Packing
17	Gasket
19	Bushing
21	Insulating section
22	Bellows housing
24	Guide bushing
26	Nameplate
27/28	Fastening and
31/34	securing parts
29	Plug for bellows valve
32	Bolt
33	Nut
37	Plug stem with metal bellows seal
39	Gasket
42	Sealing screw with flat gasket
44	Disk *
45	V-ring *
46	Gasket *
47	Support *
48	Hexagon screw *
49	Hexagon screw *
50	Locking device *
51	Guide * (several guide rings/ribbons only with version with graphite gasket)
52	Ring * (version with graphite gasket only)
53	Retaining ring *
61	Flow Divider II **
62	Flow Divider I or III **
63	Ring **
64	Flat gasket **
65	Flat gasket **
80	Nameplate
81	Grooved pin
82	Screw
83/84	Travel indicator plate
85	Screw
91	Dust protective cover
92	Castellated nut
93	Expansion sleeve
94	Expansion sleeve
100	Bottom section
101	Bellows cover
102	Screw with retaining ring * (bellows version only)

FR

1	Corps
2	Couvercle
3	Arcade
4	Siège
5	Clapet
7	Douille de guidage
8	Douille filetée
9	Ecrou d'accouplement
10	Contre-écrou
11	Ressort
12	Rondelle
13	Goujon
14	Ecrou
15	Ensemble de presse-étoupe
16	Garniture de presse-étoupe
17	Joint
19	Douille
21	Pièce d'isolement
22	Carter de soufflet
24	Douille de guidage
26	Plaque signalétique
27/28	Pièces de fixation et
31/34	de sécurité
29	Clapet pour vanne à soufflet
32	Vis
33	Ecrou
37	Tige de clapet avec soufflet métallique d'étanchéité
39	Joint
42	Vis d'obturation avec joint plat
44	Disque *
45	Anneau en V *
46	Joint *
47	Support *
48	Vis 6 pans *
49	Vis 6 pans *
50	Butée *
51	Guidage * (plusieurs bagues/bandes de guidage seulement pour exécution avec joint graphite)
52	Anneau * (seulement pour exécution avec joint graphite)
53	Bague de maintien *
61	Répartiteur de flux II **
62	Répartiteur de flux I ou III **
63	Anneau **
64	Joint plat **
65	Joint plat **
80	Plaque signalétique
81	Rivet
82	Vis
83/84	Plaquette de course
85	Vis
91	Protection antipoussière
92	Écrou crénelé
93	Douille élastique
94	Douille élastique
100	Couvercle inférieur
101	Couvercle du soufflet
102	Vis avec bague de sécurité * (seulement pour exécution avec soufflet)

IT

1	Corpo
2	Coperchio
3	Castello
4	Seggio
5	Otturatore
7	Boccola di guida
8	Boccola filettata
9	Dado del giunto
10	Controdado
11	Molla
12	Rondella
13	Prigionieri
14	Dado
15	Pacco tenuta
16	Pacco premistoppa
17	Guarnizione
19	Boccola
21	Elemento isolante
22	Custodia del soffietto
24	Boccola di guida
26	Targhetta
27/28	Elementi di fissaggio
31/34	e di sicurezza
29	Otturatore per valvola a soffietto
32	Vite
33	Dado
37	Asta dell'otturatore con soffietto di tenuta metallico
39	Guarnizione
42	Vite di chiusura con anello di tenuta
44	Disco *
45	V-Ring *
46	Guarnizione *
47	Supporto *
48	Vite a testa esagonale *
49	Vite a testa esagonale *
50	Sicura *
51	Guida * (anelli/solo per versione con anello di tenuta in grafite)
52	Anello * (solo per versione con anello di tenuta in grafite)
53	Anello di sicurezza *
61	Suddivisore di flusso II **
62	Suddivisore di flusso I o III **
63	Anello **
64	Anello di tenuta **
65	Anello di tenuta **
80	Targhetta
81	Chiodo intagliato
82	Vite
83/84	Targhetta della corsa
85	Vite
91	Coperchio antipolvere
92	Boccola di guida
93	Boccola elastica
94	Boccola elastica
100	Coperchio inferiore
101	Coperchio del soffietto
102	Vite con anello di sicurezza * (solo per versione con soffietto)

ES

1	Cuerpo
2	Tapa
3	Puente
4	Asiento
5	Obturador
7	Casquillo Guía
8	Casquillo roscado
9	Tuerca del acoplamiento
10	Contratuerca
11	Muelle
12	Arandela
13	Esparrago y
14	Tuerca
15	Empaquetadura
16	Empaquetadura completo
17	Junta
19	Manguito
21	Pieza de aislamiento
22	Fuelle de estanqueidad
24	Casquillo Guía
26	Placa identificación
27/28	Piezas de fijación y
31/34	de protección
29	Obturador con fuelle
32	Tornillo
33	Tuerca
37	Husillo con fuelle de estanqueidad
39	Junta
42	Tornillo de cierre con junta plana
44	Arandela *
45	Mancheta completo*
46	Junta *
47	Soporte *
48	Tornillo hexagonal *
49	Tornillo hexagonal *
50	Arandela y dentellada *
51	Guía * (varias guías sólo en ejecución con junta de grafito)
52	Anillo de junta * (sólo en ejecución con junta de grafito)
53	Anillo de fijación *
61	Divisor de flujo II **
62	Divisor de flujo I o III **
63	Anillo de junta **
64	Anillo de junta **
65	Anillo de junta **
80	Placa identificación
81	Pasador
82	Tornillo
83/84	Placa indicadora de la carrera
85	Tornillo
91	Tapa protectora contra polvo
92	Tuerca
93	Manguito elástico
94	Manguito elástico
100	Tapa, parte inferior
101	Tapa del fuelle
102	Tornillo con anillo de seguridad * (versión con fuelle sólo)

*
Ausführung mit Druckentlastung
Version with pressure-balanced plug
Exécution avec clapet équilibré
Versione equilibrata
Versión de compensación de presión

**
Ausführung mit Strömungsteiler
Version with flow divider
Exécution avec répartiteur de flux
Versione con suddivisore di flusso
Versión con distribuidor de flujo



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 · D-60314 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 40 09-0 · Telefax (0 69) 40 09-15

EL 8060