

■ Service Documentation SD 1700-0640-DE

Checkliste für Stellungsregler Typ 3725, 3730-x und 3731-x

Reparatur- Komm: _____ Ursprungs-Kom: _____

Gerätetyp: 3725

Gerätetyp: 3730-0 3730-1 3730-2 3730-3 3730-4 3730-5 3730-6

Gerätetyp: 3731-3 3731-5

Model-Nr.: _____ . _____ Seriennummer: _____

1) Wann ist der Fehler aufgetreten?

Während der erste Inbetriebnahme?

Im laufenden Betrieb?

Bei einer Änderung der Einstellung? Welche Einstellung: _____

Kann ich nicht beantworten

2) Wie oft tritt der Fehler an diesem Gerät auf?

Ständig

Sporadisch, Zeitabstand: _____

Durch Erschütterung am Gerät

Kann ich nicht beantworten

3) Ist eine Kommunikation mit dem Stellungsregler möglich?

Ja, Fehlermeldung: _____

Nein

Kann ich nicht beantworten

4) Welche Software / Leitsystem wird zur Kommunikation verwendet?

SAMSON Trovis View, Version? _____

Delta V

Yokogava

Andere: _____

Kann ich nicht beantworten

Checkliste für Stellungsregler Typ 3725, 3730-x und 3731-x

5) Anzeige Display / Vorortbedienung

- Fehlermeldung(en) / Fehlercode(s): _____
- Hand
- Automatik
- Andere Symbole
- Keine Anzeige, defekt.
- Kann ich nicht beantworten

6) Reagiert der Stellungsregler auf eine Änderung der Führungsgröße?

- Ja
- Nein
- Das Ventil schwingt
- Die gewünschte Position wird nicht angefahren
- Kann ich nicht beantworten

7) Kann die Sicherheitsstellung angefahren werden?

- Ja
- Nein
- Kann ich nicht beantworten

8) Angaben zur verwendeten Armatur:

8a) Antrieb

- Typ: _____
- Antriebsfläche: _____
- Federbereich / Arbeitsbereich: _____
- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Hubantrieb | <input type="checkbox"/> Stange ausfahrend | <input type="checkbox"/> Stange einfahrend |
| <input type="checkbox"/> Schwenkantrieb | <input type="checkbox"/> Einfachwirkend | <input type="checkbox"/> Doppeltwirkend |
- Zuluftdruck: _____

8b) Ventil

- Typ: _____
- Nennhub / Nennbereich: _____
- Mit Druckentlastung? Ja Nein
- Stangenabdichtung? _____

8c) Weitere Anbauteile

- Booster, Typ: _____
- Schnellentlüfter, Typ: _____
- Filterregler, Typ: _____

Checkliste für Stellungsregler Typ 3725, 3730-x und 3731-x

9) Was wird an dieser Messstelle geregelt? Angaben zur Applikation / Prozess?

10) Worauf beziehen sich die von Ihnen in dieser Checkliste getätigten Angaben?

- Beobachtung in der Anlage des Kunden
- Eine Untersuchung im Workshop. In diesem Fall fügen Sie Ihren eigenen, ausführlichen Untersuchungsbericht bei!

11) Wurden zur Fehlerbehebung oder Untersuchung Änderungen der Konfiguration oder Umbauten am oder im Stellungsregler vorgenommen?

- Nein, die Konfiguration entspricht dem Lieferzustand.
- Ja, es wurde eine Initialisierung gestartet.
- Ja, Reset (Code-36) und versuchte Neuinbetriebnahme.
- Ja, Einstellungsänderung, welche Parameter: _____
- Ja, der Stellungsregler wurde ganz oder teilweise demontiert.

12) Fehlerbeschreibung (Freitext):

Diesen Bericht mit dem Stellungsregler an SAMSON AG/V51/Herrn Ibañez weiterleiten.